
























RESERVEDELE

Hækkeklipper knive

	Best. Nr.	Original nr.		Str.
Dolmar				
	25031802446		Hækkeklipper kniv HT2256D (øverst)	L: 634 mm
	25031802447		Hækkeklipper kniv HT2256D (nederst)	L: 651 mm
Efco				
	25031802446		Hækkeklipper kniv TS322 - TS326 (øverst)	L: 634 mm
	25031802447		Hækkeklipper kniv TS322 - TS326 (nederst)	L: 651 mm
	25031802448		Hækkeklipper kniv TS330 - TS355 (øverst)	L: 782 mm
	25031802449		Hækkeklipper kniv TS330 - TS355 (nederst)	L: 793 mm
Echo				
	25031802482	69701005360	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HC1500/HCR1500/HCR1500SI	
	25031802483	X411000280	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HC1500/HCR1500/HCR1500SI	
	25031802484	X411000270	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HC1500/HCR1500/HCR1500SI	
	25031802485	X411000340	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HC1600	
	25031802486	X411000243	Hækkeklipper kniv (øverst) HC30ES	
	25031802487	X411000253	Hækkeklipper kniv (nederst) HC30ES	
	25031802488	69701007362	Hækkeklipper kniv (øverst) HC30EWS	
	25031802489	69701107362	Hækkeklipper kniv (nederst) HC30EWS	
	25031802490	X411000510	Hækkeklipper kniv (øverst) HC40ES	
	25031802491	X411000520	Hækkeklipper kniv (nederst) HC40ES	
	25031802492	X411000490	Hækkeklipper kniv (øverst) HCA2400/HCA2410	
	25031802493	X410000500	Hækkeklipper kniv (nederst) HCA2400/HCA2410	
	25031802494	X411000350	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HCA2500/HCA265ES	
	25031802495	X411000570	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HCR161ES	
	25031802496	X411000600	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HCR171ES	
Makita				
	25031802446		Hækkeklipper kniv (øverst) HT2256D	634 mm
	25031802447		Hækkeklipper kniv (nederst) HT2256D	651 mm

























Tlf. 89 14 14 89 - FLEX TRADING A/S – Fax. 89 14 14 90

Erstatningsdele.

Hækkeklipper knive

RESERVEDELE

Hækkeklipper knive

Oleo Mac				
	25031802446		Hækkeklipper kniv (øverst) HT22 – HT26	L: 634 mm
	25031802447		Hækkeklipper kniv (nederst) HT22 – HT26	L: 651 mm
	25031802448		Hækkeklipper kniv (øverst) HT33 – HT43	L: 782 mm
	25031802449		Hækkeklipper kniv (nederst) HT33 – HT43	L: 793 mm
Shindaiwa				
	25031808164	18500-60105 18500-60106	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) DT2510-24" 24"/60 cm	
	25031808165	18500-70104	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) DT2501-30" 30"/76 cm	
	25031808166	18500-50100	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) AH230 – DH220 22" / 55 cm	
	25031808167	18500-50102	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) AH230S-AH230-AHS2510- AH25EU	
	25031808168	18500-60103 18500-60104	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) DH230-24" 24"/60 cm	
	25031808169	18500-70102 18500-70103	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) DH230-30" 30"/76 cm	
	25031808170	22911-13120	Hækkeklipper kniv (øverst) HT-20 20"/50 cm	
	25031807171	22911-13130	Hækkeklipper kniv (nederst) HT-20 20"/50 cm	
	25031807172	18500-70004	Hækkeklipper kniv (øverst) HT230 30"/76 cm	
	25031808173	18500-70005	Hækkeklipper kniv (nederst) HT230 30"/76 cm	
Stihl				
	25031802456	4226-710-6021	Hækkeklipper kniv (nederst) HS72-74-75-76-80-85	L: 550 mm Total L: 629 mm
	25031802457	4226-710-6022	Hækkeklipper kniv (øverst) HS72-74-75-76-80-85	L: 550 mm Total L: 629 mm
	25031802458	4226-710-6024	Hækkeklipper kniv (nederst) HS72-74-75-76-80-85	L: 700 mm Total L: 770 mm
	25031802459	4226-710-6025	Hækkeklipper kniv (øverst) HS72-74-75-76-80-85	L: 700 mm Total L: 770 mm
	25031802460	4226-710-6026	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS72-74-75-76-80-85	L: 420 mm Total L: 483 mm
	25031802461	4228-713-4100 4228-713-4300 4228-713-6050	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS45	L: 450 mm Total L: 670 mm
	25031802462	4230-710-6002	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HL45-75-75K-HL110	L: 500 mm Total L: 615 mm
	25031802463	4226-710-6000 4226-710-6020	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS60-61-72-76-80-85-242-246	L: 550 mm Total L: 629 mm
	25031802464	4228-713-4110 4228-713-4310 4228-713-6051	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS45	L: 600 mm Total L: 820 mm
	25031802465	4226-710-6019 4226-710-6051	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS60-61-75-80-85-242-246	L: 600 mm Total L: 733 mm





Tlf. 89 14 14 89 - FLEX TRADING A/S – Fax. 89 14 14 90

Erstatningsdele.

Hækkeklipper knive

RESERVEDELE

Hækkeklipper knive

Stihl (fortsat)				
	25031802466	4226-710-6003 4226-710-6023	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS72-74-75-76-80-85	L: 700 mm Total L: 772 mm
	25031802467	4226-710-6031	Hækkeklipper kniv (øverst/nederst) HS75-80-85	L: 750 mm Total L: 856 mm
Tanaka				
Se Tanaka originaldele				
Zenoah				
	25031802446	3873-11720	Hækkeklipper kniv (øverst) CHT2300	L: 634 mm
	25031802447	3873-11730	Hækkeklipper kniv (nederst) CHT2300	L: 651 mm



Tlf. 89 14 14 89 - FLEX TRADING A/S – Fax. 89 14 14 90

Erstatningsdele.

Afsnit 2

Hækkeklipper knive